


**Lissé Waschtisch-Einhandbatterie 130mm mit erhöhtem Standfuß,  
ohne Ablaufgarnitur**

Artikelnummer: 33526845




# Lissé Waschtisch-Einhandbattery 130mm mit erhöhtem Standfuß, ohne Ablaufgarnitur

Artikelnummer: 33526845



## Explosionszeichnung



**Lissé Waschtisch-Einhandbatterie 130mm mit erhöhtem Standfuß,  
ohne Ablaufgarnitur**

Artikelnummer: 33526845



**Bestellmenge**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>
1	092084020ff	Griff	1
2	09283003490	Haube	1
3	09311106390	Stift	2
4	09290611790	Verlaengerung	1
5	09231012390	Mutter	1
6	09141003890	Dichtung	1
7	9015050420090	Kartusche	1
8	90230116101ff	Luftsprudler	1
9	09141010890	Dichtung	1
10	092822308ff	Huelse	1
11	0430110387590	Befestigungssatz	1
12	0430040980090	Schlauch	2
13	09311100090	Stift	1

**Lissé Waschtisch-Einhandbatterie 130mm mit erhöhtem Standfuß,  
ohne Ablaufgarnitur**

Artikelnummer: 33526845



**Durchflussdiagramm**

